



**Genopfyldelig EKO
kapsel til Tassimo®-kaf
femaskiner**

Brugsanvisning

Dosering

60 ml version: 9,5 g fintmalet kaffe

180 ml version: 9,1 g grofmalet kaffe, instantdrik eller te

Hvordan bruger man kapslen?

1. Fyld kapslen (se dosering) med den ønskede drik op til MAX-niveauet.
2. Fjern overskydende drikkevarer fra kapselhætten.
3. Luk låget, læg kapslen i kaffemaskinen, og brug den, som om det var en engangskapsel. Der kan være en smule modstand, når du lukker kaffemaskinen.

Hvis kapslen løber over/eksploderer, skal du sørge for at:

- Du bruger ikke mere kaffe end beregnet (se dosering)
- Kaffen er ikke malet for fint (til støv)
- Kaffen presses ikke for hårdt ned i kapslen

Doseringen er muligvis ikke præcis for den type kaffe, du bruger. Vi anbefaler at starte med en mindre dosis kaffe og gradvist tilsætte kaffe, indtil du når den korrekte indstilling, hvilket ikke fører til, at kapslen flyder over.

Brugsmetode

For korrekt brug er det nødvendigt at følge instruktionerne nøje. Forkert brug af produktet kan resultere i skader på kaffemaskinen, lækage af varmt vand og kaffe fra kaffemaskinen! Sælgeren er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af produktet.

Produktet er kun beregnet til brug i Tassimo®-maskiner. Dette er ikke et originalt Kraft Foods-produkt. Tassimo® er et registreret varemærke tilhørende Kraft Foods.

Udsæt ikke produktet for kulde, støv eller ild. Produktet er ikke beregnet til brug i opvaskemaskiner.

Efter hver brug skal produktet skilles ad og skylles grundigt i vand. Fjern ikke kapslen, før den er afkølet. Du kan blive forbrændt.

Brugte materialer

- kapsel: fødevarepolypropylen (BPA-fri),
- si: 304 rustfrit stål,

Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

Sælger og importør: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

