



**Rengøringsset EKO
CLEAN til
kaffemaskiner med
genopfyldelige kapsler**

Brugsanvisning

Sættet indeholder:

- URNEX Cafiza 2 rengøringspulver
- Afkalkningsmiddel
- Manuel
- Plastikske

Instruktioner:

Generelle oplysninger:

- Følg altid instruktionerne til din specifikke kaffemaskine.
- Hvis den præcise rengøringsmetode ikke er angivet, skal du følge nedenstående procedurer.

I. Rengøring af kafferester med URNEX Cafiza 2

1. Tilsæt ½ skefuld (ca. 5 g) rengøringspulver i en genopfyldelig kapsel.
2. Luk kapslen i henhold til instruktionerne, og placer den i maskinen.
3. Indstil maskinen til bryggetilstand (varmt vand) og lad ca. 0,5 l vand (eller halvdelen af tanken) løbe igennem.
4. Tilsæt 1 hel skefuld (ca. 10 g) rengøringspulver i en 1-liters vandbeholder.
5. Placer alle de genstande, der skal rengøres (genfyldelige kapsler, rist osv.) i beholderen.
6. Hæld eventuelt noget af denne opløsning i maskinens affaldsbeholder.
7. Lad opløsningen virke i 10 minutter.
8. Kassér opløsningen, og skyl alle genstande grundigt med rent vand.
9. Hvis du ikke har planer om at afkalke, skal du skylle kaffemaskinen grundigt med rent vand som beskrevet i procedure II, men uden afkalkningspulver.

II. Afkalkning og sidste skylning

1. Opløs afkalkningspulver i **0,5 l vand** . Hæld det i vandtanken.
2. Kør hele opløsningen gennem kaffemaskinen.
 - **Nespresso:** Luk kammeret uden kapsel.
 - **Dolce Gusto:** Isæt en tom, genopfyldelig kapsel.
3. Lad hele opløsningen passere gennem systemet.
4. Fyld tanken med **rent vand** . Lad den løbe helt igennem.
5. Gentag trin 4 én gang mere.
6. Efter rengøring skal du kassere den **første kaffe**, du laver. Drik kun fra den **anden bryg** .

Sikkerhedsoplysninger om brugen af rengøringspulver URNEX Cafiza 2:

Opbevares utilgængeligt for børn. Irriterer huden. Forårsager alvorlig øjenirritation. Vask grundigt efter brug.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis du bruger dem, og det er muligt. Fortsæt skylning. Hvis øjenirritation fortsætter: søg lægehjælp.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med den rette mængde sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

Sælger og importør: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.