



Digital vægt Wacaco Exagram

Brugsanvisning

Tænd/sluk

Tænd/sluk-knappen er placeret i bunden af enheden. Hold knappen nede i 1 sekund for at tænde/slukke den.

Vejning

Placer den genstand, der skal vejes, midt på vejeplatformen. Sørg for, at displayet viser 0,00 g før vejning (brug tareringsfunktionen om nødvendigt). Den maksimale vægt af den genstand, der skal vejes, er 2000 g.

Ændring af måleenhed

Tryk to gange på "timer"-knappen for at ændre måleenheden. Vægten bekræfter dette med et bip.

Tara-funktion

Hvis du for eksempel vejer kaffe i et portafilter, skal du først placere selve Portafilter på vejeplatformen. Tryk på tara-knappen for at aflæse Portafilter-værdien. Hæld derefter kaffen op og mål dens vægt som sædvanligt.

Stopur

Tryk på "timer"-knappen for at starte stopuret. Tryk igen for at stoppe stopuret. Tryk og hold "timer"-knappen nede i to sekunder for at nulstille stopuret.

Advarsel

- Dette er et præcisionsinstrument. Håndter det forsigtigt for at undgå afkalkning.
- Må ikke anvendes i våde eller fugtige miljøer.
- Sørg for, at der ikke spildes væske uden for silikonepuden.
- Vej ikke genstande, der er tungere end 2 kg (2000 g), da dette kan beskadige vægten.
- Brug kun fuldt opladede batterier. Afladede batterier kan vise forkerte vejværdier.
- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne fjernes.
- Placer ikke genstande på vægten under opbevaring, helst i den medfølgende kasse.
- Udsæt ikke produktet for strålevarme.
- Placer produktet på en plan overflade ved vejning.

Bortskaffelse

Bortskaf apparatet på et egnet indsamlingssted for elektrisk affald.

Sikkerhed

Produktet opfylder CE- og FC-sikkerhedsstandarderne

Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

Sælger og importør: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

