



# Mlynko

Brugsanvisning

## Indstilling af slibetykkelsen:

1. Frakobl den nederste kaffeudløber.
2. Vend kværnen på hovedet. Indstil den ønskede slibetykkelse med en plastrørtrik.
3. Ved at trække i indstiller du finmalning, ved at slippe grovmalning.
4. Træk ikke for hårdt, da dette kan få kaffebønnen til at sidde fast i mekanismen. Hvis det ikke er muligt at dreje håndsvinget efter tilspænding, eller hvis håndsvinget eller håndsvinget roterer, skal du løsne møtrikken.

## Brugsanvisning:

1. Frakobl krumtapstangen og åbn låget øverst på kværnen.
2. Fyld kaffebønnerne i den nødvendige mængde.
3. Luk låget og monter håndsvinget.
4. Drej håndsvinget, indtil kaffen er helt malet.
5. For at bevare kaffens maksimale friskhed anbefaler vi kun at male den mængde kaffe, du har brug for.
6. Hold fast i kværnen i den midterste del (ikke i kaffebeholderen) under kværnen, da beholderen kan knække af under intensiv kværning.



## Garanti og brug af kværnen:

Vi anbefaler at kassere de første 2 portioner maling inden første brug (du kan bruge billigere kaffe). Den første maling "indstiller" kværnen til den rette kaffeduft, kaffen fra den første maling absorberer kværnens produktionslugt.

Følg brugsanvisningen for korrekt brug. Sælgeren er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af produktet.

Mlynko er ikke beregnet til rengøring i opvaskemaskine. Skyl ikke kværnmekanismen; rengør den med en tør børste. Kværnen er kun beregnet til at male kaffe, da andre bønner (f.eks. krydderier) kan beskadige den.

## Materialer brugt:

- krop, håndsving: 304 rustfrit stål,
- slibemekanisme: porcelæn,
- Hjælpekomponenter: plast 5-PP.

## Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

**Sælger og importør:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

