# Genopfyldelige EKO kapsler.sk SEALPOD for Nespresso ® instruktioner

Brugsanvisning

## Hvordan bruger man en SEALPOD kapsel?

1. Fyld kapslen med kaffe til randen, hæld den overskydende kaffe ud.
2. Tryk forsigtigt kaffen ned i kapslen, tryk ikke hårdt, da dette kan forårsage dårlig kaffegennemstrømning gennem kapslen.
3. Lim låget SEALPOD fast. For at sikre perfekt forsegling skal låget kun limes fast på den rene kant af kapslen uden kaffebønner.
4. Kapslen er klar til brug. Følg derefter brugsanvisningen til din kaffemaskine.

TIP: Hvis du vil fylde kapslen med kaffe på forhånd, anbefaler vi at sætte et gummidæksel på bunden af kapslen. Det vil hjælpe dig med at holde kaffen i kapslen frisk så længe som muligt.

## Hvilken kaffe skal bruges i SEALPOD kapslen?

Vi anbefaler at bruge fintmalet kaffe. Hvis du selv kværner din kaffe med en kværn, anbefaler vi at bruge en kværn med kværnsten (keramisk), ikke med knive. Kværnsten kværner kaffen finere og mere præcist.

## Brugsmetode

For korrekt brug er det nødvendigt at følge brugsanvisningen nøje. Forkert brug af produktet kan føre til skader på kaffemaskinen, varmt vand og kaffelækage fra kaffemaskinen. Sælgeren er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af produktet.
Udsæt ikke produktet for kulde, støv og ild.
Produktet er kun beregnet til brug i Nespresso ® kaffemaskiner. Dette er ikke et originalt produkt fra Nestlé. Nespresso ® er et registreret varemærke tilhørende Nestlé.

Efter hver brug er det nødvendigt at fjerne låget og vaske kapslen. Pas på med varmt vand i kapslen, når du skiller den ad.

## Anvendte materialer

- kapsel: 304 rustfrit stål
- udskiftningstætning: silikonegummi
- klæbende låg: aluminiumsfolie
- ske, låg: fødevaregodkendt polypropylen (BPA-fri)

## Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

**Sælger og importør**: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.