

**KAFFE
LOGIC**

Kaffelogic Boost Kit

Brugsanvisning


Hvad er der i æsken

- 1x Kort BOOST forlængerring til ristekammer.
- 1x Høj BOOST forlængerring til ristekammer.
- 1x BOOST-aktiveringskode.


Aktivering

1. Åbn Studio på din bærbare computer.
2. Sæt USB-C-kablet i din bærbare computer og ristningsapparatet.
3. Tænd for stegeovnen.
4. I Studio skal du klikke på Hjælp > Aktiver funktioner.
5. Indtast koden på bagsiden af dit Boost-aktiveringskort i pop op-vinduet, og klik på aktivér.
6. Statussen vil ændres fra 'Inaktiv' til 'Aktiv'. Hvis ikke, bedes du kontakte kundesupport.

Sådan bruges



Vej den ønskede mængde kaffe (i intervaller af 10 g).



Hvis du steger en større mængde, skal du isætte en BOOST-ring.

Hæld din kaffe i ristningen.

Press ▶ to load
K-logic classic

Vælg din profil, og tryk på *Start* .



Select load size
[120g] then ▶



Du vil blive bedt om at vælge din

påfyldningsstørrelsen med knapperne + og -.

0:01 L3.5 * 28.9
K-logic classic



Tryk på *Start* for at starte stegningen.

Yderligere information

- De medfølgende BOOST-ringe er forlængere, der forhindrer ristede bønner i at falde ud, når du fjerner avneopsamleren. Du kan riste mindre portioner uden dem.
- Hvis du vil stege en standardsteg eller en "ikke-boost"-steg, skal du vælge en vaskemaskine på 120 g og stege som normalt.
- Hvis du vil kontrollere dine bønners bevægelse før ristning, skal du bruge Ventilatorvisning med din kaffe i ristningen. Når du har valgt din profil, skal du trykke på menuknappen og vælge Ventilatorvisning. Dette vil starte ventilatoren uden varme for at sikre, at bønnerne bevæger sig tilstrækkeligt.

Større batchstørrelser

Nogle kaffer ristes muligvis ikke identisk ved større maskiner. Dette gælder normalt for kaffer med høj densitet, små sigtestørrelser eller kaffer af lavere kvalitet. Hvis du oplever 'bønnelåsning' (bønnernes bevægelse stopper under ristningen), svidning eller øget ujævnhed ved større maskiner, skal du blot riste mindre maskiner, indtil du rammer det optimale punkt for netop din kaffe.

Støtte

Hvis du har brug for hjælp, bedes du kontakte supporten på kaffelogic.com/help.

Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

Sælger og importør: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

