



**Genopfyldelige EKO
kapsler.sk til Dolce
Gusto ®-type
kaffemaskiner**

Brugsanvisning

Hvordan bruger man EKO kapslen?

1. Fyld kapslen med kaffe til toppen og tryk forsigtigt med en ske.
2. Rengør kapslen for overskydende kaffe, og luk låget.
3. Sæt kapslen i kaffemaskinen, så nålen passer ind i det foruddesignede hul.
4. Fortsæt, som om det var en original kapsel.
5. Færdig. Nyd kaffen, som du kan lide den, og spar penge :-)

Tips til at forlænge produktets levetid

- Sørg for, at nålen er placeret korrekt, og at kapslen ikke må stikkes andre steder hen.
- Placer altid kapslen, så tappen i bunden passer præcist ind i holderen.

Brugsmetode

- For korrekt brug er det nødvendigt at følge instruktionerne nøje. Forkert brug af produktet kan resultere i skader på kaffemaskinen, lækage af varmt vand og kaffe fra kaffemaskinen! Sælgeren er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af produktet.
- Produktet er kun beregnet til brug i Dolce Gusto®-maskiner. Dette er ikke et originalt Nestlé-produkt. Dolce Gusto® er et registreret varemærke tilhørende Nestlé.
- Udsæt ikke produktet for kulde, støv eller ild. Produktet er ikke beregnet til brug i opvaskemaskine.
- Efter hver brug skal produktet skilles ad og skylles grundigt i vand. Fjern ikke kapslen, før den er afkølet. Du kan blive forbrændt.
- En kapsel er egnet til at blive brugt 50 gange. Produktet kan bruges, indtil gummiforseglingen i låget er slidt op, eller vandet lækker ud af låget. Når dette sker, må du ikke bruge produktet mere, men vælge et nyt produkt.

Brugte materialer

- kapsel: fødevarerpolypropylen (BPA-fri),
- si: 304 rustfrit stål,
- pakning: syntetisk gummi.

Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

Sælger og importør: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

