



**Genopfyldelige EKO  
kapsler.sk til Dolce  
Gusto ® SEALPOD  
kaffemaskiner  
instruktioner**

Brugsanvisning

## Hvordan bruger man SEALPOD kapslen?

1. Placer en si af rustfrit stål i bunden af kapslen. Hvis du brygger espresso, skal du bruge tænderne opad. Hvis der drypper kaffe, gør du det modsatte.
2. Du kan eventuelt indsætte et papirfilter på sien (medfølger ikke i pakken).
3. Fyld kapslen med 9 gram formalet kaffe op til den første inderkant (hætten af rustfrit stål passer på den).
4. Tryk forsigtigt kaffen ned i kapslen. Tryk ikke hårdt, da dette kan forårsage en svag strøm af kaffe gennem kapslen. Foretag den sidste presning ved hjælp af den rustfri stålhætte.
5. Sæt silikonelåget på.
6. Placer kapslen i kaffemaskinens holder, så den er centreret i forhold til nålen, dvs. så nålen passer ind i det forberedte hul. Pilen og de 3 udskæringer rundt om lågets omkreds hjælper dig med at orientere dig korrekt.
7. Kapslen er klar til brug. Følg derefter brugsanvisningen til din kaffemaskine.

## Tips til brug af produktet

- Sørg for, at det forberedte hul er korrekt placeret, nålen skal passe præcist ned i hullet.
- Fyld kapslen med 9-10 gram fintmalet kaffe.
- Hvis du selv kværner din kaffe, skal du vælge en kværn med kværnsten og en kværntykkelse, der er lidt grovere end espresso.
- Hvis du bruger finmalet kaffe eller brygger te, anbefaler vi at bruge et papirfilter - det fjerner selv de mindste partikler.

## Produktets anvendelsesmetode

For korrekt brug er det nødvendigt at følge brugsanvisningen nøje. Forkert brug af produktet kan føre til skader på kaffemaskinen. Sælgeren er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af produktet.

Produktet er kun beregnet til brug i Dolce Gusto® kaffemaskiner. Dette er ikke et originalt Nestlé-produkt. Dolce Gusto® er et registreret varemærke tilhørende Nestlé.

Udsæt ikke produktet for kulde, støv og ild. Produktet er ikke beregnet til opvaskemaskine. Efter hver brug skal produktet skilles ad og skylles i hånden i vand. Der kan også bruges opvaskemiddel.

Skil først kapslen ad, når den er afkølet. Du kan blive forbrændt.

## Anvendte materialer

- kapsel, si, låg: 304 rustfrit stål
- låg: silikonegummi (BPA-fri)

## Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

**Sælger og importør:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

